



## AMMISSIONE AL CONFERIMENTO

presso la discarica per rifiuti non pericolosi di Cerro Tanaro (AT)

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi idonei ed autorizzati per la tipologia di rifiuto; il carico deve essere effettuato in modo da evitare spandimenti sulle strade e nell'ambiente, sia esternamente che internamente all'impianto cui i rifiuti vengono conferiti.

Con riferimento ai combinati disposti del D.Lgs. 152/2006, del D.Lgs 36/2003, del DM 27/09/2010, alla discarica possono essere conferiti rifiuti urbani pretrattati e rifiuti residuali provenienti dal trattamento delle frazioni raccolte in modo differenziato; sono ammessi i rifiuti individuati nell'atto autorizzativo.

### Orario Discarica per rifiuti non pericolosi

Da lunedì a venerdì dalle 6,30 alle 12,00.

L'orario potrà subire modifiche stagionali, che saranno comunicate con un anticipo minimo pari a 15 giorni.

### Pesatura in entrata

L'addetto alla pesatura degli automezzi effettua tutti i controlli e le registrazioni dei documenti accompagnatori dei rifiuti in ingresso ed inoltre controlla che i conferitori rispettino le regole di comportamento previste. In particolare, le regole cui attenersi sono le seguenti:

all'ingresso nella discarica occorre rallentare fino a raggiungere la velocità massima consentita di 15 km/h e fermarsi in prossimità della pesa

nell'eventualità che a bordo dell'automezzo siano presenti altre persone oltre all'autista, esse non devono mai scendere dal mezzo o, in alternativa, aspettare in prossimità del prefabbricato uffici

l'autista dell'automezzo, solo ed esclusivamente se la pesa è libera, deve posizionarsi sulla pesa e spegnere il motore, scendere dall'automezzo e presentarsi all'addetto alla pesatura munito dei documenti necessari all'individuazione della provenienza e della natura del materiale

deve attendere che vengano effettuati i controlli dei documenti dall'addetto di G.A.I.A. S.p.A. e che venga effettuata la pesatura del mezzo

dopo la pesatura, deve dirigersi (a velocità limitata, massimo 15 km/h) alla vasca di smaltimento, secondo le istruzioni dell'addetto alla pesa

giunto nel punto di smaltimento occorre attenersi strettamente alle indicazioni dell'addetto allo scarico dei mezzi

### Scarico dei rifiuti

Nella zona di scarico dei rifiuti si trova almeno un addetto di G.A.I.A. S.p.A., il quale fornisce le indicazioni necessarie alle manovre di scarico. Il conferitore non può, per nessun motivo, effettuare l'operazione in autonomia. Egli ha l'obbligo, in caso non sia presente il personale addetto, di aspettare il suo arrivo.

L'addetto allo scarico effettua un'ispezione del carico e verifica la conformità dei rifiuti in base alla descrizione riportata nei documenti di accompagnamento.

Personale incaricato da G.A.I.A. S.p.A. potrà effettuare prelievi di campioni di rifiuti da sottoporre ad analisi, al fine di verificarne la conformità.

In tutti i casi di non conformità (documentale o qualitativa) l'operatore è tenuto ad interrompere le operazioni di accettazione e scarico e, su disposizione del Capo Impianto, può provvedere a respingere il carico.

### Lavaggio delle ruote

Terminate le operazioni di scarico tutti gli automezzi devono portarsi presso la postazione di lavaggio localizzata in prossimità della vasca di smaltimento, per l'igienizzazione delle ruote. Essa è dotata di lancia che permette di rimuovere gli eventuali residui di rifiuti rimasti sulle ruote all'atto dello scarico.

### Pesatura in uscita

Terminato il lavaggio delle ruote il conferitore deve:

portarsi verso l'uscita e sostare sulla pesa spegnendo il motore

scendere dall'automezzo e presentarsi all'addetto alla pesatura

attendere che venga effettuata la pesatura del mezzo e ritirare i moduli compilati

porre attenzione al transito di mezzi e/o persone nella zona del cancello ed uscire a velocità limitata (max 15 km/h).

**Società/ente**

(timbro e firma del Legale Rappresentante/Procuratore)

.....